

The logo features the text "MBQ" in a large, bold, white sans-serif font, followed by ".tw" in a smaller white font. A registered trademark symbol (®) is positioned above the "Q". The text is overlaid on a complex graphic of red and white lines that resemble a circuit board or a network diagram. A prominent vertical red line with a dashed pattern is on the left side. The background of the entire image is a dark blue to black gradient with a series of glowing blue lines that curve and flow across the frame, creating a sense of motion and technology.

**MBQ**<sup>®</sup>.tw

使用說明

Operation Operating Manual  
晁偉貿易有限公司

# < 目錄 >

桌面

藍牙

APK 安裝器

視頻

下拉欄

收音機

關於

億連

導 航

DSP 等化器

瀏覽器

Tlink


音 樂

車載設置

方向盤按鍵

檔案管理員

# < 桌面 >



## 主頁示例

### 01 狀態列：

從左至右依次為返回鍵、HOME鍵、歷史記錄、藍牙、位置、WiFi、時間。

### 02 主頁介面程式：

左側日期、中間為行駛速度、右側長按進入音樂多媒體。


### 03 應用快捷列：

依序為樂客導航王、藍芽、收音機、應用、音樂、視頻，以上六款皆可任意更換。

\*桌面分為兩頁，主頁 / 應用，

輕觸螢幕向上滑動進入應用頁。

## < 下拉欄 >



01 **WiFi**: 開關短按打開/關閉，長按進入WiFi 頁面

02 **藍牙**: 輕觸進入藍牙頁面

03 **等化器**: 輕觸跳轉音效調節

04 **屏保**: 覆蓋屏保，顯示時間 年、月、日、周、小時、分鐘資訊，觸控式螢幕幕取消屏保顯示

05 **設置**: 跳轉設置頁面

06 **懸浮圖示**: 預設關閉，按一下打開，包含關屏、音量+/-、亮度、靜音等

07 **功能表**: AUX 模式下，參數調節視窗

08 **清理記憶體**: 結束已運行應用，釋放記憶體

09 **截屏**: 保存至檔案管理員圖片分類

10 **重啟**: 彈框是否確認重啟車機

11 下方為亮度與音量條，拖動藍色節點滑動調節

\*輕觸螢幕向下拖動彈出下拉式功能表，向上拖動隱藏。

# < 導航 >

## 功能介紹：

### 導航軟體安裝

- 01 **連網安裝**：車必裝市場—搜索導航名稱—下載安裝（連接網路）。
- 02 **手動安裝**：將拷貝有導航 APK 的 U 盤/SD 卡設備等，接入車機 USB—打開【APK 安裝器】/【檔案管理員】—找到對應 USB 口和地圖點擊安裝。

### 綁定導航應用（進入導航前需要綁定導航應用）

打開【車載設置】—導航目錄—導航軟體選擇—選中需要綁定的應用—點擊【返回】保存。

**導航記憶啟動**（即車機上電啟動後進入地圖界面）車載設置—通用—導航記憶啟動設定為打開。



# < 音樂 >

## 播放目錄左側功能表：

“播放清單” “U 盤” “SD卡” “iNand” “收藏列表”。

## 播放模式：

包括清單迴圈、單曲迴圈、隨機播放三種

播放歌曲時，主頁多媒體外掛程式自動同步狀態/資訊

## 歌曲播放步驟：

接入音訊 U 盤—打開音樂—播放目錄介面—選擇播放路徑

(自動檢測所有歌曲)—點擊音訊播放


**\*注意：U 盤支持多個 USB 埠，可按一下切換。**

## \*iNand 目錄播放：


①接入音訊 U 盤/SD 卡設備—應用功能表—打開

【檔案管理員】—勾選音訊文件後點擊【複製】—切換到

“本地”—“iNand”資料夾—點擊黏貼，重啟車機。



# < 藍芽 >



**\*未連接藍牙設備時，只能進入設置和配對頁面**


設置頁面查看設備名稱和 PIN 碼，以及藍芽資料服務功能。


**配對介面左側清單：**


配對紀錄、搜索鍵、斷開連接、刪除配對紀錄

**配對步驟：**

1. 打開手機端藍芽—進入配對介面—車機點擊搜索設備—點擊需要配對的設備名稱。


手機會彈出 PIN 碼框 -- 輸入設置頁面的 PIN 碼，設備名後方顯示 (  ) 表示連接成功，便可操作其他功能。





### 連絡人下載步驟：

電話簿介面--選中【連絡人圖示】--點擊下載按鈕-手機彈框“是否允許訪問連絡人資訊”並確認、車機將同步手機連絡人（過程中請不要任意操作）




### 點擊數位區域輸入電話號碼

右側列表依序是：


清除號碼、撥號鍵、掛斷鍵、聽筒切換鍵（車機/手機）

1. 來電/去電時，介面顯示通話懸浮框並輸出來/去電鈴聲
2. 非撥號介面來電或去電，介面顯示通話懸浮框



### 播放藍牙音樂時：

需要打開手機音樂應用，  
即可操作上/下曲/暫停/繼續播放功能。




### 藍牙底部導航依次為：

設置、配對、藍牙音樂、電話本、通話記錄、  
撥號鍵盤通話記錄包含未接來電、已接來電、  
去電、刪除連絡人。

(刪除所有連絡人資訊)

點擊連絡人欄彈出快捷撥號窗口



# < 視頻 >



## 進入視頻播放介面（半屏視窗）

1. 按兩下播放視窗或點擊進入全屏播放，按鍵欄自動隱藏，輕觸螢幕彈出。
2. 其餘分別為播放清單、上一曲、暫停/繼續播放、下一曲、等化器、設置（視頻懸浮框/剎車），懸浮框默認關閉，打開後，播放視頻—HOME鍵，視頻介面縮小視窗並懸浮於介面可拖車設置三種狀態：默認關閉、打開、速度。

## U 盤播放源：

接入多個音訊 U 盤，點擊此圖示切換 U 盤目錄，（必須包含音檔否則切換 U 盤目錄無內容顯示）  
 SD 卡播放源，同 U 盤  iNand 播放源本地）。

## 本播放器支持：

MP4/AVI/DVIX/FLV/MOV/MKV/3GP等多種視頻格式

# < 收音機 >



1. **存台**；全盤掃描，搜索到的電臺存儲在

FM1-FM3(或AM1-AM3)的 P1-P6 (87.5 MHz)

儲存格內顯示；滑動可瀏覽儲存電臺。

2. **遠/近程切換**；遠距離/近距離範圍搜索電臺。

3. 低頻搜索電臺，搜到停台

4. **【BAND】** 切換 AM(中波)電臺模式和 FM(調頻)式。默認為 FM；

5. 高頻搜索電臺，搜到停台

6. **等化器**；按一下跳轉等化器介面

7. **設置**；聲道選擇 (立體聲/單聲道)

# < DSP等化器 >



## 等化器首頁

八種音效類型提供選擇+自訂義

通過調節不同頻率的電信號來補償和修飾各種聲音源、聲場、或揚聲器效果。



## 环绕声

六種環繞位置模式，設置不同的位置，環繞效果的側重點不同。

六種環繞聲模式，

右上角【三角】圖示打開選擇



## 區域

默認居中 (表示聲音均衡輸出)


例如將節點拖動至主駕駛位置，  
聲音將著重於主駕駛區域輸出。



## 低音增強

默認關閉

調節不同頻率的低音效果，  
區間值為 0-12 (增強登記)，  
右上角【默認值】恢復默認設置



## 低音過濾

### 默認關閉

區間為 0-250Hz，

頻率越多，

低音過濾效果越大。

可調節前/後喇叭效果，

右上角【預設值】將參數設置恢復默認。

# < 車載設定 >



## 1. 顯示

### 亮度設置：

輕觸白色節點，左右滑動調節

### 亮度模式：

自動、白天、黑夜三種模式

## 2. 網路

### WIFI 連接：

按鈕打開/關閉。【更多設置】進入 WiFi 介面

### 其它網路設置：

飛行模式，預設關閉

## 3. 導航

### 導航軟體選擇：

選擇後點擊返回鍵保存否則將無作用

### 混音設置：

導航混音，默認打開、導航播報與背景音樂

# < 億連 >

## 未連接頁面



注意：

使用億連之前需要激活，否則不可使用；

同時手機也要下載億連 APP。

下載步驟：

車機端億連連接頁面，選中【點擊下載手機 APP】

### 2.8.1 億連- iPhone USB 的使用

億連需配對藍牙使用，否則聲音將從手機輸出。


用蘋果數據線連接車機——打開億連——手機端打

開億連駕駛應用——車機會彈出連接請求——

點擊確認連接，安卓手機使用方式同上。

# < APK安裝器 >

APK 安裝器是一款專門用於應用安裝的 APP，  
支援多個設備類型操作、USB、SD 卡等。




## 安裝示例：

1. 將含有安裝應用的 U 盤接入車機
2. 打開【APK 安裝器】
3. 目錄選擇【USB0/USB1/USB2】切換 USB 埠
4. 找到應用，點擊安裝

# < 檔案管理員 >

找到應用，點擊安裝



1. 一款功能強大，且易用的資源管理軟體

2. 分類管理音樂、視頻、圖庫、應用和文檔

3. 高效率查找目標資源

4. 應用安裝、檔拷貝、複製、刪除、創建、

資訊查看、剪切等功能一應俱全

5. 即時內存提醒，避免系統卡頓和使用感下降

6. 同時也支持外部設備操作、U 盤、SD 卡等

# < 方向盤按鍵 >

多功能方向盤，能夠直接控制車上的一些配置

學習步驟：

- 應用功能表點擊進入方向盤介面
- 點擊【開始】
- 選擇要學習的按鍵，例如“音量+”
- 按下方向盤對應物理按鍵，  
學習後按鍵顯示藍色高亮。



學習時，可根據需要選擇高、中、低阻抗；  
當需要清除學習記錄時，  
先點擊【開始】--再【重置】即可。

# < T link >



1. Tlink 是支援 **Phoneplay+ autoplay** 功能總稱，使用 Tink 前需啟動，啟動步驟請查詢 **《Tlink 啟動指導說明》**。
2. Phoneplay 是公司提供的車載系統，即支援 **IOS** 系統手機 投屏/返控操作。
3. **Android Auto** 是 **Google** 推出的專為汽車所設計的智慧手機與車載資訊娛樂系統之間的交互應用，提供車載影音，以及出行導航的便捷功能。

## < T link 啟動指導說明 >

### 無線 PhonePlay 連接步驟:

1. 安裝 T Link 應用並啟動
2. iPhone 手機配對車機藍芽
3. 打開手機 WiFi 熱點開關
4. 打開 T Link ，進入連接頁面
5. T Link 將自動檢測設備
6. 手機顯示確認 “ 使用 Phoneplay 車載 ”

### Android Auto:

1. Google 商店下載 “Android Auto ” 應用
2. 打開 T Link 連接頁面
3. 使用 USB 數據線連接手機與車機
4. T Link 將自動檢測並連接

# < 瀏覽器 >

融合資源優質內容，大量擴展，  
應用下載、影片觀看、解答疑惑車載好幫手。



**【頭條諮詢】**精彩頭條，熱點新聞用不錯過

**【熱門影片】**上億短影片，新鮮熱點全收錄

**【善用搜尋】**新諮詢、精彩內容，一搜即得

**【大量小說】**熱門小說更快更新，閱讀更省心

**【訂閱精品】**時間追蹤、優質帳號、精品專欄、

訂閱欣賞好內容

# < 關於 >

## 1. 基本信息：

平台資訊、ICCID、裝置號

## 2. 行動網路：

網路業者、信號強度、行動網路類型、  
行動狀態、行動網路狀態

## 3. 儲存資訊：

總共大小、剩餘可使用大小/百分比

